

Guía extra rápida Neo

Como programar un sistema básico con teclado de íconos y no morir en el intento.

Corrección de Fallas

- Programación de hora y fecha
 - [*][6] [USER] [01] [HORA FECHA]
- Deshabilitar monitor de línea telefónica
 - [*][8] [INSTALLER] [015][7]

Enrolar Dispositivos inalámbricos

- [*][8] [INSTALLER] [804][000]
- Presionar botón de enrolamiento o digitar ID
- Presionar [>] 7 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
- Ingresar número de zona [XXX]
- Ingresar definición de zona [XXX]
- Activar particiones [1,2...8]
- Presionar [#] para salir.

Borrar dispositivos inalámbricos

- [*][8] [INSTALLER] [804][901]
- Ingresar número de zona [XXX]
- Presionar [>] 10 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID y el número de la zona.
- Presionar [#] para salir.

Verificar Dispositivos Inalámbricos

- [*][8] [INSTALLER] [804][990]
- Para verificar zonas seleccionar [001]
- Presionar [>] 3 veces para verificar el número de la zona enrolada.
- Presionar [>] 7 veces para verificar el ID correspondiente
- El sistema saltará a la siguiente zona enrolada.
- Presionar [#] para salir.

Definición de zonas

- [*][8] [INSTALLER]
- Seccion [001]
- Digitar numero de zona inicial. Ejemplo: Si se desea iniciar desde la primera zona digitar [001]
- Digitar la definición de zona correspondiente [XXX]
 - [000] Null Zone
 - [001] Retardo 1
 - [003] Instantanea
 - [005] Int. Presente/Ausente
- Presionar [#] para salir o seguir digitando definiciones de zonas para las zonas consecutivas.

Enrolar Llave inalámbrica

- [*][8] [INSTALLER] [804][000]
- Presionar botón de enrolamiento o digitar ID
- Presionar [>] 7 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
- Ingresar número de llave [XXX]
- Ingresar particion asignada [XX]
- Ingresar usuario asociado [XX]
- Presionar [#] para salir.

Borrar Llaves inalámbricas

- [*][8] [INSTALLER] [804][902]
- Ingresar número de llave [XXX]
- Presionar [>] 10 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID y el número de usuario.
- Presionar [#] para salir.

Programar tiempos de sistema

- [*][8] [INSTALLER] [005]
- Ingresar número de Particion [XXX]
- Ingresar tiempo de entrada 1 [XXX]
- Ingresar tiempo de entrada 2 [XXX]
- Ingresar tiempo de salida [XXX]
- Ingresar tiempo de establecimiento [XXX]
- Presionar [#] para salir.

Dar de alta usuarios

- [*][5] [MASTER]
- Ingresar número usuario [XX]
- Oprimir el 1 (manipular clave)
- Ingresar clave de 4 digitos [CLAVE]
- Presionar [#] para salir.

Borrar usuarios

- [*][5] [MASTER]
- Ingresar número usuario [XX]
- Oprimir el 1 (manipular clave)
- Oprimir [*]
- Presionar [#] para salir.

Comunicaciones básicas

- Comunicaciones habilitadas
 - [380] Opcion 1 activada
- Códigos de cuenta
 - [310]
 - [000] Para código de cuenta de sistema.
 - [001], [002], [003] para códigos de cuenta por partición
- Formato de comunicación
 - [350]
 - [001] Primer receptor, [002] Segundo receptor, etc.
 - Formato de comunicación [03] para CID automatico, [04] para SIA automatico.
- Numero telefónico
 - [301]
 - [001] Primer numero, [002] Segundo numero, etc.
 - [NUMERO TELEFONICO]

Prueba periodica

- Selección de periodo en HORAS/DIAS
 - [022] Opcion 4
 - activada: HORAS
 - desactivada: DIAS (por defecto)
- Intervalo de tiempo de la prueba periódica
 - [377]
 - [003] Intervalo de tiempo [XXX]
- Hora de inicio y activación.
 - [377]
 - [004] Horario [HH:MM] (99:99) para desactivar.

Comunicador alternativo (IP o 3G)

- Sección [300]
- Receptor 1 [001], receptor 2 [002], receptor 3[003], receptor 4 [004]
- Vía de comunicación Alternativa automática [02]
- Sección [382]
 - Activar opción 5 (habilitar PCLink2 para comunicador alternativo)

COMPLETAR PROGRAMACION DEL COMUNICADOR PROPIAMENTE SEGÚN SEA EL CASO. REFERIRSE A LA GUÍA DE PROGRAMACIÓN CORRESPONDIENTE.

Como enrolar un teclado HS2LCDWF9 (inalámbrico alfanumérico)

- [*][8] [INSTALLER] [804][000]
- Presionar al mismo tiempo las teclas [*] y [1] del teclado inalámbrico
- Presionar [>] 7 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
- Ingresar número de teclado [XXX]. Normalmente lo enrolamos como 002 (segundo teclado)
- Ingresar numero de partición [XX]. Normalmente lo enrolamos en la partición 01
- Presionar [#] para salir.

* Efectúese desde el teclado cableado

Como borrar un teclado HS2LCDWF9 (inalámbrico alfanumérico)

- [*][8] [INSTALLER] [804][905]
- Ingresar número de teclado [XXX].
- Presionar [>] 10 veces hasta escuchar 3 Beeps para confirmar el ID.
- Presionar [#] para salir.

* Efectúese desde el teclado cableado