

# **Telecamere IP**

Guida Rapida

V3.0



Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

http://www.hikvision.com

Telecamere Box I: DS-2CD852MF-E, DS-2CD862MF-E

**Telecamere Box II**: DS-2CD886BF-E, DS-2CD886MF-E, DS-2CD877BF, DS-2CD876BF, DS-2CD876MF **Telecamere Box III**: DS-2CD883F-E(W), DS-2CD854F-E(W), DS-2CD853F-E(W), DS-2CD864FWD-E(W), DS-2CD863PF(NF)-E(W), DS-2CD893PF(NF)-E (W), DS-2CD893PFWD(NFWD)-E(W), DS-2CD833F-E(W)

1

Minidome I: DS-2CD752MF-E

Minidome II: DS-2CD752MF-FB(H), DS-2CD752MF-IFB(H), DS-2CD762MF-FB(H),

DS-2CD762MF-IFB(H)

Minidome III: DS-2CD783F-E(I), DS-2CD754F-E(I), DS-2CD764FWD-E(I), DS-2CD754FWD-E(I),

DS-2CD753F-E(I), DS-2CD763PF(NF)-E(I), DS-2CD793PF(NF)-E(I), DS-2CD793PFWD(NFWD)-E(I), DS-2CD733F-E(I)

Bullet: DS-2CD8264F-E(I), DS-2CD8264F-ES(I), DS-2CD8254F-E(I), DS-2CD8254F-ES(I),

DS-2CD8253F-E(I), DS-2CD8253F-ES(I), DS-2CD8233F-E(I), DS-2CD8233F-ES(I)

Telecamera Cube: DS-2CD8153F-E(W)(I), DS-2CD8133F-E(W)(I)

Minidome Speciali: DS-2CD7164-E,DS-2CD7153-E, DS-2CD7133-E

# Indice

CAPITOLO 1 Descrizione Contenitore	1
1.1 Contenitore delle telecamere box	1
1.1.1 Telecamere box I	1
1.1.2 Telecamera Box II	2
1.1.3 Telecamera Box III	3
1.2 Contenitore telecamere dome	4
1.2.1 Telecamera Dome I	4
1.2.2 Telecamera Dome II	5
1.2.3 Telecamera Dome III	6
1.3 Contenitore telecamera bullet	6
1.4 Contenitore telecamera cube	7
1.5 Contenitore telecamera minidome speciale	8
Capitolo 2 Ricerca in rete e modica IP	9
Capitolo 3 Porte di Rete Utilizzate	13
3.1 Porte di rete usate dalle telecamere box I	13
3.2 Porte di rete usate dalle telecamere box II	13
3.4 Porte di rete usate dalle minidome I e II	13
3.5 Porte di rete usate dalle telecamere box II, minidome III, bullet, cube,	14
minidome speciali (piattaforma TI365)	
Capitolo 4 Live via Pagina Web	15

# **Capitolo 1 Descrizione Contenitore**

1

## **1.1 Contenitore delle telecamere box**

#### 1.1.1 Telecamere box I



Figura 1.1.1

Riferimento	Descrizione			
1	Flangia ottica attacco CS			
2	Anello Back Focus			
3	Interfaccia Auto Iris			
4	Scheda di rete auto adattante 10M/100M			
5	AUDIO IN: Interfaccia ingresso audio			
	AUDIO OUT: Interfaccia uscita audio			
6	Slot per scheda SD/SDHC			
7	VIDEO OUT: Interfaccia uscita video			
8	Alimentazione			
9	PWR: LED indicatore alimentazione			
10	D+, D-: Interfaccia RS-485			
11	Terra			
12	1A, 1B: Interfaccia uscita allarme			
13	IN, G: Interfaccia ingresso allarme			

#### 1.1.2 Telecamera Box II



#### Figura 1.1.2

Riferimento	Descrizione			
1	Flangia ottica attacco CS			
2	Interfaccia Auto Iris			
3	Foro per attacco per staffa			
4	F1+ F1-, F2+ F2- ,F3+ F3-: Interfaccia uscita allarme			
5	T1,T2,T3, T4,GND: Interfaccia ingresso allarme			
6	D+, D-: Interfaccia RS-485			
7	Scheda di rete auto adattante 10M/100M			
8	VIDEO OUT: Interfaccia uscita video			
9	RESET: Pulsante di reset tlc			
10	TXD, RXD, GND: Interfaccia RS-232			
11	Alimentazione			
12	PWR: LED indicatore alimentazione			
13	Slot per scheda SD/SDHC			
14	AUDIO IN: Interfaccia ingresso audio			
15	AUDIO OUT: Interfaccia uscita audio			
16	Terra			





Riferimento	Descrizione			
1	Flangia attacco ottica			
2	Anello Back Focus			
3	Slot per scheda SD/SDHC			
4	Interfaccia Auto Iris			
5	Scheda di rete auto adattante 10M/100M			
6	VIDEO OUT: Interfaccia uscita video			
7	AUDIO OUT: Interfaccia uscita audio			
8	PWR: LED indicatore alimentazione			
9	Alimentazione			
10	MIC IN: Interfaccia ingresso audio			
11	D+, D-: Interfaccia RS-485			
12	IN, G: Interfaccia ingresso allarme			
13	1A, 1B: Interfaccia uscita allarme			
14	Terra			
15	RESET: Pulsante di reset tlc			

3

## **1.2 Contenitore telecamere dome**

#### 1.2.1 Telecamera Dome I



Riferimento	Descrizione			
1	Video output interface			
2	PWR: LED indicatore alimentazione			
3	Dial switch			
4	Scheda di rete auto adattante 10M/100M			
5	D+, D-: Interfaccia RS-485			
6	Alarm IN: Interfaccia ingresso allarme			
	Alarm OUT: Interfaccia uscita allarme			
7	AIN: Interfaccia ingresso audio			
	AOUT: Interfaccia uscita audio			
8	Alimentazione			



Figura 1.2.2

Riferimento	Descrizione
1	Scheda di rete auto adattante 10M/100M
2	AUDIO IN: Interfaccia ingresso audio
3	AUDIO OUT: Interfaccia uscita audio
4	D+, D-: Interfaccia RS-485
5	ALARM
	IN, G: Interfaccia ingresso allarme
	1A, 1B: Interfaccia uscita allarme
6	Alimentazione

#### 1.2.3 Telecamera Dome III



Figura 1.2.3

Riferimento	Descrizione			
1	Scheda di rete auto adattante 10M/100M			
2	INITIAL SET: Pulsante di reset tlc			
3	AUDIO OUT: Interfaccia uscita audio			
4	MIC IN: Audio input interface			
5	D+, D-: Interfaccia RS-485			
6	1A, 1B, 2A, 2B: Interfaccia uscita allarme			
7	IN1, GND, IN2, GND: Interfaccia ingresso allarme			
8	Alimentazione			

## **1.3 Contenitore telecamera bullet**



Figura 1.3.1

Riferimento	Descrizione			
1	Scheda di rete auto adattante 10M/100M			
2	Alimentazione			
3	IN, G: Interfaccia ingresso allarme <mark>(Solo nei modelli -ES ed –EIS)</mark>			
	1A, 1B: Interfaccia uscita allarme <mark>(Solo nei modelli -ES ed –EIS)</mark>			
4	D+, D-: Interfaccia RS-485 <mark>(Solo nei modelli -ES ed –EIS)</mark>			
5	AUDIO IN, G: Interfaccia ingresso audio <mark>(Solo nei modelli -ES ed –EIS)</mark>			
	AUDIO OUT, G: Interfaccia uscita audio <mark>(Solo nei modelli -ES ed –EIS)</mark>			

## **1.4 Contenitore telecamera cube**



Figura 1.4.1

Riferimento	Descrizione		
1	Microfono incorporato		
2	Slot per scheda microSD		
3	LINK: LED indicatore stato di rete.		
	Quando la rete è connessa, Il LED lampeggia in verde.		
4	LED indicatore dell'alimentazione, si accende in verde quando è presente		
	l'alimentazione		
5	Ottica		
6	ETHERNET: scheda di rete 10M/100M auto adattante		
7	RESET: pulsante di reset per il ripristino a default di tutti i parametri		
8	Uscita audio incorportata		
9	Alimentazione		
10	Foro per attacco per staffa		

## **1.5 Contenitore telecamera minidome speciale**





Figura 1.5.1

Riferimento	Descrizione		
1	Custodia		
2	Ottica		
3	P: LED indicatore dell'alimentazione, si accende in verde quando è presente l'alimentazione.		
4	Supporto inferiore		
5	Fori per viti di fissaggio del supporto inferiore		
6	Viti di impostazione ottica		
7	S & L: Indicatore stato di rete.		
	Quando la rete è connessa, il LED "S" diventa arancio, mentre il LED "L" LED lampeggia in verde.		
8	RESET: pulsante di reset per il ripristino a default di tutti i parametri		

# Capitolo 2 Ricerca in rete e modica IP

E' possibile ricercare in rete LAN una qualsiasi telecamera IP per mezzo del tool software SADP (Search Active Devices Protocol) oppure per mezzo del client software iVMS4000 / 4200. Alimentare la telecamera IP (localmente oppure con uno switch di rete PoE) e collegare un PC alla rete LAN sia la telecamera IP che il PC:





L'operazione di ricerca e di indirizzamento della tlc IP viene descritta di seguito.

1) Avviare iVMS4000, selezionare "Configurazione"



2) Per ed aggiungere un dispositivo al Nodo selezionare "Aggiungi dispositivo"

sto desto per selezione area, aggiunta streaming server o dispositivo.	
HIKVISION  Aggiungi dispositivo  Info dispositivo  Info dispositivo  Modo registrazione Dominio In  dispositivo In  dispo	
Aggiungi dispositivo Info dispositivo Nome Dispositivo IP dispositivo IP dispositivo I o Pota S000 In	
Info dispositivo None Dispositivo IP dispositivo Pota Pota S000 In	
Nome Dispositivo Modo registrazione Dominio V IP dispositivo Pota 8000	
IP dispositivo Porta 8000	
Illiante Paccurad	to Canale
l configu	azione Remota
Canale n. 16 Indirizzo Multicast	
Indirizzo DNS Appartiene a area HIKVISION	=>>
Seriale	//-
	~~-
Dispositivi online OK Cancella	c

3) Selezionare l'opzione "Dispositivi online" per avviare la ricerca automatica delle telecamere IP già presenti online

	Tipo Dispositivo	Indirizzo IP	Porta	Seria	Seriale dispositivo p
101	Sconosciuto	192.168.10.236	8000	DS2CD762MF-FB002010	DS-200854E-E012011032300B
102	Sconosciuto	192.168.10.246	8100	DS-7204HFI-ST01201106	DO ECODON EDIECTIONECOUNT
03	Sconosciuto	192.168.10.202	8000	NXDVR6080120100708B	Versione SW
04	37381	192.0.0.64	8000	DS-2CD854F-E01201103	V3.0build 120110
05	Sconosciuto	192.168.10.201	8000	NXDVRENC00200807234	Colores March
					255 . 255 . 255 . 0
					Indirizzo IP
					192 . 0 . 0 . 64
					Porta
					8000
					MAC dispositivo
					00-40-48-45-12-47
					Modifica Cancella Salva
					Ripristina password di default
					ОК

4) Cliccare su "Modifica" per assegnare direttamente un indirizzo, una subnet mask e la porta video alla telecamera IP. Impostare la password dell'amministratore ("12345" di default).

	Tipo Dispositivo	Indirizzo IP	Porta	Seria	Seriale dispositivo p
001 002 003 004 005	Sconosciuto Sconosciuto Sconosciuto 37381 Sconosciuto	192.168.10.236 192.168.10.246 192.168.10.202 192.0.0.64 192.168.10.201	8000 8100 8000 8000 8000	DS2CD762MF-FB002010 DS-7204HFI-ST0120110E NXDVR6080120100708B DS-2CD854F-E01201103 NXDVRENC00200807234	DS-2CD854F-E0120110323CCR Versione SW V3.0build 120110
					255 . 255 . 255 . 0
					Porta 8000 MAC dispositivo 00-40-48-45-12-47 Inserire password amministratore second Modifical Cancella Salva
					Ripristina password di default

5) Cliccare su "Salva" per assegnare confermare i parametri.



6) A questo punto la telecamera IP è pronta per venire centralizzata per mezzo di IE oppure per mezzo del software iVMS4000 / 4200.

# **Capitolo 3 Porte di Rete Utilizzate**

*Nota:* L'indirizzo IP di default di una telecamera IP è '192.0.0.64'; l'utente amministratore è 'admin'; la password di default di 'admin' è '12345'.

### 3.1 Porte di rete usate dalle telecamere box I

Si fa riferimento ai seguenti modelli: DS-2CD852MF-E, DS-2CD862MF-E

La porte utilizzate sono la 80 (protocollo TCP) e la 8000 (protocollo TCP/UDP). Entrambe le porte sono configurabili dalla pagina web oppure da iVMS4000 / 4200.

#### 3.2 Porte di rete usate dalle telecamere box II

Si fa riferimento ai seguenti modelli: DS-2CD886BF-E, DS-2CD886MF-E, DS-2CD877BF, DS-2CD876BF, DS-2CD876MF

La porte utilizzate sono la 80 (protocollo TCP) e la 8000 (protocollo TCP/UDP). Entrambe le porte sono configurabili dalla pagina web oppure da iVMS4000 / 4200.

## **3.4 Porte di rete usate dalle minidome I e II**

Si fa riferimento ai seguenti modelli: DS-2CD752MF-E, DS-2CD752MF-FB(H), DS-2CD752MF-IFB(H), DS-2CD762MF-FB(H), DS-2CD762MF-IFB(H)

Le porte utilizzate sono la 80 (protocollo TCP) e la 8000 (protocollo TCP/UDP). Entrambe le porte sono configurabili dalla pagina web oppure da iVMS4000 / 4200.

# 3.5 Porte di rete usate dalle telecamere box II, minidome III, bullet, cube, minidome speciali (piattaforma TI365)

Si fa riferimento ai seguenti modelli:

```
DS-2CD883F-E(W), DS-2CD854F-E(W), DS-2CD853F-E(W), DS-2CD864FWD-E(W), DS-2CD863PF(NF)-E(W), DS-2CD893PF(NF)-E(W), DS-2CD893PF(NF)-E(W), DS-2CD893PFWD(NFWD)-E(W), DS-2CD833F-E(W)
```

DS-2CD783F-E(I), DS-2CD754F-E(I), DS-2CD764FWD-E(I), DS-2CD754FWD-E(I), DS-2CD753F-E(I), DS-2CD763PF(NF)-E(I), DS-2CD793PF(NF)-E(I), DS-2CD793PFWD(NFWD)-E(I), DS-2CD733F-E(I)

DS-2CD8264F-E(I), DS-2CD8264F-ES(I), DS-2CD8254F-E(I), DS-2CD8254F-ES(I), DS-2CD8253F-E(I), DS-2CD8233F-E(I), DS-2CD8233F-E(I), DS-2CD8233F-ES(I)

DS-2CD8153F-E(W)(I), DS-2CD8133F-E(W)(I)

DS-2CD7164-E,DS-2CD7153-E, DS-2CD7133-E

#### Sino alla versione firmware V3.0 build 110921

Vengono usate le porte di seguito elencate:

>Porta http A=80 (protocollo TCP)

>Porta video B=8000 (protocollo TCP/UDP)

>Porta data rtsp C=B+200 (protocollo TCP/UDP, se la porta precedente è 8000 allora sarà C=8200)>Porta rtsp D=554 (protocollo TCP/UDP)

Le porte A, B, D sono configurabili dalla pagina web oppure da iVMS4000 / 4200. La porta C=B+200 non è configurabile.

Queste telecamere IP:

>Sono conformi allo standard ONVIF, CGI, PSIA. Compatibili con la piattaforma ONVIF sulla porta 80 (TCP)

>Si collegano ai HDVR, NVR selle serie HIKVISION usando gli SDK HIK sulla porta 8000 (TCP/UDP)

#### <u>A partire dalla versione firmware V3.0 build 120110</u>

Vengono usate le sole porte di seguito elencate: >Porta 80 (protocollo TCP/UDP)

Porta 554 (protocollo TCP/UDP)

Entrambe le porte sono configurabili dalla pagina web oppure da iVMS4000 / 4200.

Queste telecamere IP:

>Sono conformi allo standard ONVIF, CGI, PSIA. Compatibili con la piattaforma ONVIF sulla porta 80 (TCP)

>Si collegano ai HDVR, NVR selle serie HIKVISION usando gli SDK proprietari HIK sulla porta 80 (TCP/UDP)

# **Capitolo 4 Live via Pagina Web**

*Nota:* L'indirizzo IP di default di una telecamera IP è '192.0.0.64'; l'utente amministratore è 'admin'; la password di default di 'admin' è '12345', la porta video '8000' as the default port.

Questo capitolo fa riferimento alla visualizzazione di una TLC IP da pagina web per mezzo di Internet Explorer. Sono richiesti il sistema operativo Microsoft Windows ed Internet Explorer (versione 6.0 o successiva). In questo manual si fa riferimento a Windows XP e ad IE 6.0:

🚖 Fave	orites 🖉 New Tab	🏠 🔻 🖾 👻 🖃 🖶 🔻 Page 🕶 Safety 🕶 Tools 🕶 🕢 🖗 🎎	
	Internet Options	Security Settings - Internet Zone	
V .	Internet Options          General       Security       Privacy       Content       Connections       Programs       Advanced         Select a zone to view or change security settings.       Image: Content       Image	Security Settings - Internet Zone	
	Custom level Default level Reset all zones to default level	Reset to: Medium-high (default)   Reset  OK Cancel	
	OK Cancel Apply	Internet   Protected Mode: Off	

Figura 3.1

1. Aprire IE, impostare il livello di Sicurezza su [Medio] andando in [Strumenti/Opzioni Internet/Protezione/Livello personalizzato...]



Figura 3.2

2. Inserire l'indirizzo IP nell'URL e premere [Enter], Cliccare sulla finestra che appare in pop up per consentire l'installazione dell'active-X.



Figura 3.3 3. Cliccase su [Avvia] per installare l'active-X.



Figura 3.4

4. Inserire "Username" (Default: admin), "Password" (Default: 12345) e "Port" (Default: 8000) della TLC IP, cliccare quindi su [Login] ATTENZIONE: A partire dal firmware V3.0 build 120110 EURO Platform per le serie di tlc IP TI365 (vedi paragrafo 3.5, non viene richiesta la porta. Di fatto viene usata la porta 80, se diversa va specificata direttamente nell'URL



Figura 3.5 5. Visualizzazione Live

Note: Per maggiori info fare riferimento al manuale utente delle TLC IP.

**First Choice for Security Professionals**