

DVR serie DS-7200-SH/SV Guida Rapida d'Uso e di Installazione Versione 2.2.1

UD.6L0202B0039A01

Grazie per aver scelto HIKVISION.

Questa Guida fa riferimento ai seguenti Modelli di DVR: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH; DS-7204HVI-SV, DS-7208HVI-SV e DS-7216HVI-SV.

Pre-installazione del DVR

I DVR delle serie DS-7200 –SV/-SH sono apparati professionali dedicati alla videosorveglianza e pertanto richiedono particolare cura durante l'installazione. Si prega di tenere in considerazione le seguenti precauzioni prima di installare il DVR.

- 1. Tenere lontano il DVR da sostanze liquide.
- 2. Installare il DVR in un ambiente ben ventilato e non polveroso.
- **3.** Assicurarsi che le specifiche ambientali del locale in cui si installa il DVR corrispondano a quelle dichiarate dal costruttore.
- 4. Utilizzare solo Hard Disk (di seguito HDD) scegliendoli fra quelli consigliati dal costruttore.

Installazione del DVR

Durante l'installazione del DVR:

- 1. Utilizzare le alette per il montaggio a rack.
- 2. Assicurarsi che il locale sia sufficientemente ampio per un corretto cablaggio (audio e video).
- **3.** Durante il cablaggio, assicurarsi che i raggi di curvatura dei cavi non siano inferiori a 5 volte la misura del diametro dei cavi stessi.
- 4. Collegare i cavi degli ingressi di allarme e delle seriali RS-485.
- 5. Lasciare almeno 2cm di spazio fra due dispositivi installati sullo stesso rack.
- 6. Assicurarsi di aver collegato a terra il DVR.
- 7. La temperature del locale in cui viene installato il DVR deve essere compresa fra -10°C e +55°C.
- 8. L'umidità nel locale in cui viene installato il DVR deve essere compresa fra il 10% e il 90%.

Hard Disk Installation

Prima di iniziare:

Prima di installare gli HDD assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dal DVR. Utilizzare HDD scegliendoli fra quelli consigliati dal costruttore.

Attrezzatura richiesta: cacciavite.

Per installare l'HDD all'interno del DVR:

1. Rimuovere il coperchio del DVR togliendo le viti sul retro del pannello posteriore.



2. Usare le viti in dotazione per fissare gli HDD sul fondo dello chassis.



3. Collegare l'HDD alla scheda madre del DVR utilizzando il cavo SATA in dotazione.



4. Collegare il cavo di alimentazione all'HDD.



5. Ripristinare il coperchio e serrare le viti sul retro.

Pannello Frontale

Pannello Frontale dei DVR serie DS-7200-SH/SV:



Num	Nome	Descrizione Funzione
1	POWER	Il led POWER si accende in verde quando il DVR è avviato.
2	STATUS	Il led STATUS si accende in rosso quando vengono scritti oppure letti dati sull'HDD.
3	Tx/Rx	Il led TX/RX lampeggia blu quando la connessione di rete funziona correttamente.
4	Interfaccia USB	Porta USB per dispositivi addizionali quali mouse USD o memorie esterne USB.
5	Ricevitore IR	Ricevitore IR per telecomando.

Tabella 1 Descrizione del Pannello Frontale

Pannello Posteriore

DS-7204HVI/HFI/HWI-SH e DS-7204HVI-SV:



DS-7216HVI-SH e DS-7216HVI-SV:



Nota: Il pannello posteriore dei DS-7208HVI-SH e DS-7208HVI-SV offre 8 ingressi video.

DS-7216HFI-SH e DS-7216HWI-SH:



Nota: Il pannello posteriore dei DS-7208HFI-SH e DS-7208HWI-SH offre 8 ingressi video.

Num	Voce	Descrizione
1	VIDEO IN	Connettore BNC per ingresso video analogico.
2	VIDEO OUT	Connettore BNC per ingresso uscita video.
3	Interfaccia USB	Porta USB per dispositivi addizionali quali mouse USD o memorie
		esterne USB.
4	HDMI	Uscita video HDMI.
5	VGA	Connettore DB15 per uscita VGA. Visualizza uscita video locale e
		menu.
6	AUDIO IN	Connettore RCA per ingresso audio.
7	AUDIO OUT	Connettore RCA per uscita audio.
8	LAN Interface	Interfaccia di rete Ethernet 10/100Mbps su connettore RJ45.
9	RS-485 Interface	Connettore per dispositivo RS485. Collegare i morsetti D+ e D- ai
		morsetti R+ e R- del ricevitore telemetrico.
10	12V	Alimentazione 12Vdc.
11	POWER	Interruttore per accensione/spegnimento dispositivo.
12	GND	Terra (collegare a terra il DVR prima di avviarlo)

Tabella 2 Descrizione del Pannello Posteriore

Connessione delle Seriali RS485

Per collegare la seriale RS-485 al DVR:

Tenere premuta la parte arancione del morsetto, inserire i cavi nella relative sede e rilasciare quindi la parte arancione del morsetto. Assicurarsi che i cavi siano fissati saldamente al morsetto.

Nota: La seriale di telemetria per la gestione PTZ deve venire collegata sulla porta RS-485 sui morsetti D+ e D-.

Specifiche

Tabella 3 Specifiche per il DVR serie DS-7200HFI-SH

Modello		DS-7204HFI-SH	DS-7208HFI-SH	DS-7216HFI-SH		
	Compressione Video	H.264				
	Ingressi Video	4 canali	8 canali	16 canali		
Ingresso	Interfaccia Ingressi Video	BNC (1.0 Vpp, 75 Ω), auto adattante PAL / NTSC				
Video/Audio	Compressione Audio	G.711				
	Ingresso Audio	1 canale, RCA (2.0 Vpp, 1 kΩ)				
	Ingresso Audio Bidirezionale	1 canale, RCA (2.0 Vpp, 1 kΩ)				
	Uscita HDMI / VGA	1 canale, risoluzione: 1080P: 1920×1080/60Hz 1 canale, risoluzione: UXGA: 1080P: 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz SXGA: 1280×1024/60Hz, SXGA: 720P: 1280×720/60Hz, 1280×1024/60Hz XGA: 1024×768/60Hz YGA: 1024×768/60Hz		Hz,)Hz, z, z		
Uscita	Uscita CVBS	1 canale, BNC (1.0 Vpp, 75 Ω), risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480				
Video/Audio	Risoluzione Codifica	4CIF / 2CIF / CIF / QCIF				
	Frame Rate	25 fps (P) / 30 fps (N)				
	Bit Rate Video	32 kbps ~ 3072 kbps, opp	ure definito dall'utente ((sino a 3072 kbps)		
	Uscita Audio	1 canale, RCA (lineare, 1	kΩ)			
	Bit Rate Audio	64 kbps				
	Dual Stream	Supportato; Sub stream: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N))				
	Tipo Stream	Video, Video & Audio				
	Playback Sincronizzato	4 canali	8 canali	16 canali		
Hand Diala	SATA	1 interfaccia SATA	2 interfaccie SATA	2 interfaccie SATA		
Hard Disk	Capacità	Sino a 4TB di capacità				
.	Interfaccia Rete	1 interfaccia Ethernet 10/100Mbps su RJ45				
Interfaccie	Interfaccia Seriale	1 interfaccia RS485, half-duplex				
Esterne	Interfaccie USB	2 porte USB 2.0				
	Alimentazione	12 Vdc				
	Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 10 \text{ W}$	\leq 15 W	\leq 20 W		
	Temperatura di esercizio	Da -10 °C sino a +55 °C				
Generali	Umidità di esercizio	Da 10% sino a 90%				
	Contenitore	Contenitore standalone 1U	Contenitore da rack 19" 1U	Contenitore da rack 19" 1U		
	Dimensioni	315 × 230 × 45 mm	445 × 290 × 45 mm	445 × 290 × 45 mm		
	Peso (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 2 \text{ kg}$	\leq 4 kg	\leq 4 kg		

Modello		DS-7204HVI-SH	DS-7208HVI-SH	DS-7216HVI-SH		
	Compressione Video	H.264	H.264			
	Ingressi Video	4 canali	8 canali	16 canali		
Ingresso	Interfaccia Ingressi Video	BNC (1.0 Vpp, 75 Ω), auto adattante PAL / NTSC				
Video/Audio	Compressione Audio	G.711	G.711			
	Ingresso Audio	1 canale, RCA (2.0 Vpp, 1 kΩ)				
	Ingresso Audio Bidirezionale	1 canale, RCA (2.0 Vpp, 1 l	kΩ)			
	Uscita HDMI / VGA	1 canale, risoluzione: 1920 × 1080P / 60 Hz ,1600 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 6) × 1200 / 60 Hz,1280 × 1 0 Hz	024 / 60 Hz, 1280 ×		
	Uscita CVBS	1 canale, BNC (1.0 Vpp, 75 risoluzione: PAL: 704 x 570	Ω), 6 NTSC· 704 × 480			
	Risoluzione	4CIF / 2CIF / CIF / 0CIF				
	Codifica	ten / Zen / en / gen	X7.1.4	34 34		
Uscita Video/Audio	Frame rate	Modo1: 4CIF / 2CIF @ 12 fps oppure CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Modo2: Canale 1: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Canale 2~4: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	Modol: 4CIF / 2CIF @ 8 fps oppure CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Modo2: Canale 1& Canale 5: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Other Canales: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	Modo1: 4CIF / 2CIF @6fps oppure CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Modo2: Canale 1: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Canale 2~16: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)		
	Bit Rate Video	32 kbps ~ 3072 kbps, oppur	re definito dall'utente (sin	o a 3072 kbps)		
	Uscita Audio	1 canale, RCA (lineare, 1 ks	Ω)			
	Bit Rate Audio	64 kbps				
	Dual Stream	Supportato; Sub-stream: CIF @ 6 fps, QCIF @ 25 fps (P) /30 fps (N))				
	Tipo Stream	Video, Video & Audio				
	Playback Sincronizzato	4 canali	8 canali	16 canali		
Hard disk	SATA	1 interfaccia SATA				
	Capacità	Sino a 4TB di capacità				
	Interfaccia Rete	1 interfaccia Ethernet 10/100Mbps su RJ45				
Interfaccie Esterne	Interfaccia Seriale	1 interfaccia RS485, half-duplex				
	Interfaccie USB	2 porte USB 2.0				
	Alimentazione	12 Vdc	ſ	Γ		
	Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 10 \text{ W}$	$\leq 10 \text{ W}$	$\leq 15 \text{ W}$		
Generali	Temperatura di esercizio	Da -10 °C sino a +55 °C				
	Umidità di esercizio	Da 10% sino a 90%				
	Contenitore	Contenitore standalone 1U				

Tabella 4 Specifiche per il DVR serie DS-7200HVI-SH

Dimensioni (Larg × Prof × Alt)	315 × 230 × 45 mm		
Peso (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 2 \text{ kg}$	\leq 4 kg	\leq 4 kg

Tabella 5 Specifiche per il DVR serie DS-7200HVI-SV

Modello		DS-7204HVI-SV DS-7208HVI-SV DS-7216HVI-SV			
	Compressione Video	H.264			
	Ingressi Video	4 canali	8 canali	16 canali	
Ingresso	Interfaccia Ingressi Video	BNC (1.0 Vpp, 75 Ω), auto adattante PAL / NTSC			
Video/Audio	Compressione Audio	G.711			
	Ingresso Audio	1 canale, RCA (2.0 Vpp, 1 kΩ)			
	Ingresso Audio Bidirezionale	1 canale, RCA (2.0 Vpp	o, 1 kΩ)		
	Uscita HDMI / VGA	1 canale, risoluzione: 1080P: 1920×1080/60H 720P: 1280×720/60Hz;	Iz; SXGA: 1280×1024/60 XGA: 1024×768/60Hz)Hz;	
	Uscita CVBS	1 canale, BNC (1.0 Vpp risoluzione: PAL: 704 >	o, 75 Ω), < 576, NTSC: 704 × 480		
	Risoluzione Codifica	WD1 / 4CIF / 2CIF / CI	IF / QCIF		
Uscita Video(Audio	Frame rate	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	WD1 / 4CIF / 2CIF @ 15 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	WD1 @ 8 fps; 4CIF / 2CIF @ 10 fps; CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N)	
video/Audio	Bit Rate Video	32 kbps ~ 3072 kbps, op	ppure definito dall'utente	(sino a 3072 kbps)	
	Uscita Audio	1 canale, RCA (lineare, 1 kΩ)			
	Bit Rate Audio	64 kbps			
	Dual Stream	Supportato; sub-stream @ CIF / QCIF			
	Tipo Stream	Video, Video & Audio			
	Playback Sincronizzato	4 canali	8 canali	16 canali	
The date	SATA	1 interfaccia SATA			
naru uisk	Capacità	Sino a 4TB di capacità			
	Interfaccia Rete	1 interfaccia Ethernet 1	0/100Mbps su RJ45		
Interfaccie Esterne	Interfaccia Seriale	1 interfaccia RS485, half-duplex			
	Interfaccie USB	2 porte USB 2.0			
	Alimentazione	12 Vdc			
	Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 10 \text{ W}$	$\leq 10 \text{ W}$	\leq 15 W	
Generali	Temperatura di esercizio	Da -10 °C sino a +55 °C			
	Umidità di esercizio	Da 10% sino a 90%			
	Contenitore	Contenitore standalone 1U			

Dimensioni	
(Larg × Prof × Alt)	$315 \times 230 \times 45 \text{ mm}$
Peso (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 2 \text{ kg}$

Tabella 6 Specifiche per il DVR serie DS-7200HWI-SH

Modello		DS-7204HWI-SH	DS-7208HWI-SH	DS-7216HWI-SH		
	Compressione Video	H.264	H.264			
	Ingressi Video	4 canali	8 canali	16 canali		
Ingresso	Interfaccia Ingressi Video	BNC (1.0 Vpp, 75 Ω), auto adattante PAL / NTSC				
Video/Audio	Compressione Audio	G.711				
	Ingresso Audio	1 canale, RCA (2.0 Vpp, 1	kΩ)			
	Ingresso Audio Bidirezionale	1 canale, RCA (2.0 Vpp, 1	kΩ)			
	Uscita HDMI / VGA	1 canale, risoluzione: 1080P: 1920×1080/60Hz; 720P: 1280×720/60Hz; X	SXGA: 1280×1024/60Hz GA: 1024×768/60Hz	;		
	Uscita CVBS	1 canale, BNC (1.0 Vpp, 75 Ω), risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480				
	Risoluzione Codifica	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF				
Useite	Frame rate	25 fps (P) / 30 fps (N)				
Video/Audio	Bit Rate Video	32 kbps ~ 3072 kbps, opp	ure definito dall'utente (si	no a 3072 kbps)		
	Uscita Audio	1 canale, RCA (lineare, 1	kΩ)			
	Bit Rate Audio	64 kbps				
	Dual Stream	Supportato; sub-stream @	CIF/ QCIF			
	Tipo Stream	Video, Video & Audio				
	Playback Sincronizzato	4 canali	8 canali	16 canali		
** * ** *	SATA	1 interfaccia SATA	2 interfaccie SATA	ATA		
Hard disk	Capacità	Sino a 4TB di capacitàfor	each disk			
	Interfaccia Rete	1 interfaccia Ethernet 10/100Mbps su RJ45				
Interfaccie Esterne	Interfaccia Seriale	1 interfaccia RS485, half-duplex				
	Interfaccie USB	2 porte USB 2.0				
	Alimentazione	12 Vdc				
	Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 10 \text{ W}$	≤ 15 W	$\leq 20 \text{ W}$		
Generali	Temperatura di	Da -10 °C sino a +55 °C	•	•		
	Umidità di esercizio	Da 10% sino a 90%				
	Contenitore	Contenitore standalone 1U Contenitore da rack 19" 1U				

Dimensioni (Larg × Prof × Alt)	315 × 230 × 45 mm	× 45 mm 445 × 290 × 45mm	
Peso (senza HDD o DVD-R/W)	$\leq 2 \text{ kg}$	\leq 4 kg	\leq 4 kg

Tabella di calcolo per lo spazio richiesto sugli HDD

La tabella di seguito permette di effetuare una stima dello spazio di memorizzazione richiesto *per registrare un ingresso video per un ora con un dato bit rate (banda) impostato.*

Bit Rate (kbps)	Spazio richiesto (MB)
96K	42M
128K	56M
160K	70M
192K	84M
224K	98M
256K	112M
320K	140M
384K	168M
448K	196M
512K	225M
640K	281M
768K	337M
896K	393M
1024K	450M
1280K	562M
1536K	675M
1792K	787M
2048K	900M

Nota: I valori stimati per lo spazio richiesto sull'HDD per la registrazione sono solo di riferimento e non da intendersi in termini assoluti. Tali valori potrebbero differire da quelli effettivamente richiesti.

Il Menu OSD del DVR

Struttura del menu OSD

La struttura del menu OSD del DVR è raffigurata di seguito:



Avvio e Spegnimento

La corretta esecuzione delle procedure di avvio e spegnimento è importante al fine di non compromettere la vita attesa del DVR.

Prima di Iniziare:

Controllare che le specifiche dell'alimentatore esterno supplementare siano le stesse richieste dal dispositivo, ed anche il corretto collegamento a terra.

Avviamento del dispositivo:

Passi:

- 1. Controllare che l'alimentatore esterno supplementare sia correttamente collegato. Si consiglia vivamente l'impiego di una alimentazione di soccorso di tipo UPS.
- 2. Premere l'interruttore **POWER** sul pannello posteriore. I LED Power sul pannello frontale si accenderà di colore verde ad indicare l'avviamento in corso.

Spegnimento del dispositivo

Passi:

1. Accedere al menu Shutdown.

	Shutdown	
(a) Logout	0 Shutdown	Reboot
		Cancel

2. Cliccare sul pulsante Shutdown per accedere al seguente finestra di dialogo:

	Atte	ntion			
Shut down the system?					
	Yes	No			
	Yes	No			

3. Cliccare sul pulsante Yes per confermare. Apparirà il messaggio seguente:

Plea	ase power off!		

4. Commutare in posizione di riposo l'interruttore dell'alimentazione sul retro del DVR.

Utilizzo della Procedura Guidata di Configurazione

La procedura guidata permette di effettuare importanti passi di programmazione del DVR. Con la configurazione di default, la procedura guidata viene avviata ogni volta che il DVR viene avviato.

Utilizzo della Procedura Guidata di Configurazione:

 Selezionare la risoluzione di sistema sul menu a tendina. La risoluzione di default è 1280×1024/60Hz. Cliccare sul pulsante Apply per salvare le impostazioni.

	Resolution		
System Resolution	1280*1024/60HZ		
		Apply	Cancel

2. Mettere un flag nel campo di tipo checkbox per abilitare la procedura guidata all'avviamento del dispositivo. Cliccare con il mouse sul pulsante Next per accedere alla pagina successiva della procedura guidata.

Se non si desidera utilizzare la procedura guidata cliccare sul pulsante **Cancel**. In alternativa mettere un flag nel campo di tipo checkbox "Start wizard when device starts?" ed uscire per utilizzare per utilizzare la procedura quidata al prossimo riavvio del dispositivo.

Wizard	
Start wizard when device starts?	
	Ornel
Next	Cancel

- **3.** Cliccare con il mouse sul pulsante **Next** per accedere alla pagina successiva della procedura guidata. Il sistema visualizzerà la finestra di login.
 - 1) Inserire la password dell'utente amministratore. Di default tale password è 12345.
 - Per cambiare la password dell'utente amministratore, mettere un flag sul campo New Admin Password. Inserire e confermare la nuova password nei campi editabili.

	Wizard		
Admin Password			
New Admin Password	Z		
New Password			
Confirm	*****		
	Previous	Next	Cancel

4. Cliccare con il mouse sul pulsante **Next** per accedere alla pagina successiva della procedura guidata. Il sistema visualizzerà la finestra impostazione data ed ora.

Impostare il fuso orario, il formato data/ora, la data di sistema e l'ora di sistema.

	Wizard	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Sing	apore -
Date Format	MM-DD-YYYY	
System Date	06-24-2011	
System Time	16:18:12	•
	Previous Next	Cancel

5. Cliccare con il mouse sul pulsante Next per accedere alla pagina successiva della procedura guidata relativa alle impostazione della rete.

Impostare i parametri di rete quail il tipo della scheda di rete, l'indirizzo IPv4, la subnet IPv4, il gateway, etc. E' possibile abilitare il server DHCP per ottenere automaticamente un indirizzo IP ed altri parametri di rete direttamente dal server.

Wizard							
NIC Type	10M	/100N	A Self-	adaptive	•		
Enable DHCP							
IPv4 Address	172	.9	.4	.65			
IPv4 Subnet Mask	255	.255	.255	.0			
IPv4 Default Gateway	172	.9	.4	.1			
Preferred DNS Server							
Alternate DNS Server							
			Previ	ous		Vext	Cancel

6. Cliccare con il mouse il pulsante Next per accedere alla finestra HDD Management.

Per formattattare un HDD, cliccare con il mouse sul pulsante **Init**. La formattazione rimuoverà tutti i dati salvati nell'HDD.

		w	izard		
Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space
1	76,319MB	Normal	R/W	Local	50,176MB
					Init
					Init
		Pr	evious	Next	Cancel

- 7. Cliccare con il mouse il pulsante Next per accedere alla finestra Record Settings.
 - 1) Selezionare la telecamera da configurate.
 - 2) Mettere un flag nel campo di tipo checkbox **Start Recording**.
 - 3) Selezionare il modo della registrazione su Normal oppure su Motion Detection.

	Wizard		
Camera	Analog 1		
Start Recording			
 Normal 			
 Motion Detection 			
			Сору
	Previous	ок	Cancel

4) Cliccare con il mouse il pulsante **Copy** per copiare le impostazioni della registrazione della camera corrente su altre telecamere.

		Сору	to			
Analog	A1 A7 A13	A2 A8 A14	A3 A9 A15	A4 A10 A16	■ A5 ■ A11	■ A6 ■ A12
				ок		Cancel

- 5) Cliccare con il mouse il pulsante **OK** per ritornare sulla finestra **Record Settings**.
- 8. Cliccare con il mouse il pulsante OK per completare la procedura guidata.

La Visualizzazione in Modalità Live

In modalità di visualizzazione live ci sono delle icone in alto a sinistra sulla finestre relative a ciascun canale ad indicare lo stato del canale stesso:

Icone della modalità di visualizzazione live

In modalità di visualizzazione live ci sono delle icone in alto a sinistra sulla finestre relative a ciascun canale ad indicare lo stato del canale stesso In modalità di visualizzazione live ci sono delle icone in alto a sinistra sulla finestre relative a ciascun canale ad indicare lo stato del canale stesso.



Allarme (indica un evento attivo tipo video loss, anomalia video, motion detection oppure ingresso di allarme).



Registrazione (indica che il canale visualizzato è in corso di registrazione; la registrazione può essere stata attivata manualmente, sulla base del calendario settimanale oppure da un evento)



Allarme e registrazione simultanei

Utilizzo del mouse in modalità di visualizzazione live

In modalità di visualizzazione live, utilizzare il pulsante destro del mouse per accedere al seguente menu:



Nome	Descrizione
Menu	Accedere al menu principale del sistema.
Single Screen	Commutare la visualizzazione a pieno schermo selezionando il numero del canale dal
	menu a tendina.
Multi-screen	Selezionare il layout della modalità di visualizzazione selezionandolo dal menu a
	tendina.
Previous Screen	Commutare alla schermata precedente.
Next Screen	Commutare alla schermata successiva.
Start/Stop	Abilita/disabilita la cicalta.
Auto-switch	<i>Note:</i> Il tempo di ritardo della ciclata <i>dwell time</i> relative alla configurazione live view
	deve venire configurato prima di avviare la ciclata.
Start Recording	Avviare la registrazione normale tutto il giorno oppure la registrazione su motion
	detection per tutti i canali.
Quick Set	Impostare la modalità dell'uscita video su Standard, Bright, Gentle oppure Vivid.
All-day Playback	Riprodurre la registrazione del canale selezionato.
Aux Monitor	Commuta il controllo sull'uscita video ausiliaria, disabilitando il controllo sull'uscita
	video principale.
	<i>Nota:</i> Se si commuta il controllo sull'uscita video ausiliaria quando questa non è
	collegata si perderà il controllo da mouse; Per commutare nuovamente sull'uscita video
	principale premere da telecomando i pulsanti VOIP/MON ed Enter.

Tabella 7 Operazioni da Mouse in Modalità di Visualizzazione Live

Nota: Se la telecamera corrispondente supporta funzioni di tipo intelligent, il menu comprenderà anche l'opzione Reboot Intelligence.

Commutazione Uscita Main/Aux

Quando l'uscita HDMI/VGA è configurata come uscita video principale eseguire le seguenti operazioni per commutare sull'uscita CVBS come uscita principale.

Passi:

1. Usare la rotellina del mouse e effettuare un doppio click sullo schermo dell'uscita HDMI/VGA. Apparirà il seguente messaggio in pop up:



- 2. Usare la rotellina del mouse e effettuare un doppio click di nuovo sullo schermo dell'uscita Aux, oppure cliccare su pulsante Cancel per annullare l'operazione.
- 3. Selezionare **Menu Output Mode** su **Main CVBS** a partire dal menu del pulsante destro del mouse sullo schermo dell'uscita CVBS.
- 4. Nel messaggio in pop-up, cliccare sul pulsante **Yes** per riavviare il dipositivo e per abilitare l'uscita video CVBS come uscita video principale..

Nota: E' possibile selezionare l'opzione Menu Output Mode in corrispondenza di Menu>Configuration>More

Settings impostando su Auto oppure su HDMI/VGA e quindi riavviare il dispositivo per commutare l'uscita video principale sull'uscita HDMI/VGA.

Controllo PTZ

Seguire la procedura di seguito per impostare i parametri PTZ. La configurazione dei parametri PTZ dovrebbe venire effettuata prima di impostare la telecamera brandeggiabile.

Prima di iniziare, controllare che la telemetria delle telecamere brandeggiabili sia collegata correttamente sull'interfaccia RS-485.

A partire dalla modalità di visualizzazione live, premere il pulsante PTZ Control da telecomando, oppure scegliere

l'icona PTZ Control per accedere alla seguente barra di controllo PTZ.



Tabella 8 Descrizione delle icone presenti sulla barra di controllo PTZ

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pulsanti direzionali e pulsante auto ciclata.	+	Zoom+, Fuoco+, Iride +	-	Zoom-, Fuoco -, Iride-
• • •	La velocità del movimento PTZ	÷.	Luci on/off	√ r	Tergi on/off
Ø	Zoom 3D	j,	Personalizzazione Immagine	Preset	Preset
Patrol	Patrol	Pattern	Pattern		Menu
	Voce successiva		Prossima voce	٥	Avvia pattern/patrol
٥	Arresta il patrol o il pattern in corso		Minimizza finestre	×	Esci

Registrazione

Usare il menu del pulsante destro del mouse a partire dalla modalità di visualizzazione live per configurare la registrazione su tutti i canali.

In modalità di visualizzazione live, usare il pulsante destro del mouse nella finestra per accedere al menu seguente:



- 1. Cliccare con il mouse sul sotto menu Start Recording e selezionare l'opzione Normal Record oppure l'opzione Motion Detection Record.
- 2. Nella finestra con il messaggio in pop up, cliccare su Yes per completare l'impostazione rapida della registrazione per tutti i canali.

Attention	Attention
Start all-day normal recording of all channels?	Start all-day motion detection recording of all channels?
Yes No	Yes No

Nota: Se viene attiva la registrazione su motion detection l'area di motion viene configurata a pieno schermo.

Playback

Riproduzione dei file registrati di un canale specifico a partire dal menu di visualizzazione live.

Playback istantaneo per canale

Scegliere con il mouse un canale a partire dalla modalità live e cliccare sul pulsante

Nota: Viene riprodotta la sola registrazione degli ultimi cinque minuti relativa al canale selezionato.



Playback Giornaliero per Canale

1. Accedere al menu All-day Playback.

Mouse: Cliccare con il pulsante destro del mouse sul canale in modalità live e selezionare dal menu l'opzione All-day Playback.



Telecomando: Premere il pulsante **PLAY** dal telecomando per riprodurre i file registrati di un canale durante la visualizzazione a pieno schermo in modalità live.

Durante la visualizzazione in modalità live multi-schermo, partirà la riproduzione del canale in alto a sinistra.

2. Gestione del playback.

La barra di controllo in fondo all'interfaccia di playback può venire usata per controllare il processo di playback.



Il menu di selezione del canale e della data verrà visualizzato spostando il mouse a destra nell'interfaccia di playback.

Mettere un flag in corrispondenza del canale o dei canali su cui si desidera commutare il playback.



Backup

I file registrati possono venire esportati su vari dispositivi, quali memorie USB, HDD di tipo USB oppure masterizzatori di tipo DVR.

Per esportare un file registrato:

1. Cliccare su Menu>Export per accedere all'interfaccia Video Export.

Selezionare il canale/canali che si vogliono esportare e cliccare sul pulsante Quick Export.

Normal					
Analog A1	✓ A2	🗹 A3	☑ A4		
Record Starting and Ending Time	06-18-2012 19	:23:27	07-30-2012 10):27:39	
Record Type	All				
File Type	All				
Start Time	07-30-2012		<u></u>	00:00:00	٩
End Time	07-30-2012			23:59:59	٩
			Quick Export	Search	Back

2. Accedere all'interfaccia Export, scegliere il dispositivo su cui effettuare l'esportazione e cliccare sul pulsante **Export** per avviare l'esportazione.

		Export				
Device Name	USB1-1				Refre	sh
Name	Size	Туре	Edit Date		Delete	Play
a DZ20111117_061+*2		Folder	2012-05-16 (09:40:54	T	-
🧉 File		Folder	2012-05-16 (09:47:50		-
HyperTRM		Folder	2012-05-16 ()9:47:58	1	-
CALER RECYCLER		Folder	2012-05-16 (09:48:16	1	-
🧧 backup		Folder	2012-05-23	12:02:30	1	-
Free Space	1,117MB					
	New	Folder	Format	Export	Cano	el

3. Controllare il risultato dell'esportazione.

Scegliere un file esportato nell'interfaccia Export e cliccare con il mouse il pulsante 🙆 per riprodurlo.

		Ex	port			
Device Name	USB1-1	SB1-1			Refresh	
Name	Size	Туре	Edit Date		Delet	e Play
🧧 File		Folder	05-16-2012 0	9:47:50	Ť	-
🗐 HyperTRM		Folder	05-25-2012 1	1:40:00	â	-
RECYCLER		Folder	05-16-2012 0	9:48:16	â	-
📹 backup		Folder	05-23-2012 1	3:43:08	â	
ch01_201207200851	5 6,864KB	File	07-31-2012 1	4:44:08	T	۲
🗐 ch01_201207200902	2 160KB	File	07-31-2012 1	4:44:08	İ	۲
🗌 ch01_201207200902	4 18,927KB	File	07-31-2012 1	4:44:18	Ť	۲
🖬 digicap.dav	10,027KB	File	07-13-2012 0	9:50:28	Ť	۲
📕 digicap.mav	17,944KB	File	07-31-2012 1	1:03:42	Ť	۲
🗐 player.exe	617KB	File	07-31-2012 1	4:44:06	Ť	۲
Free Space	1,401MB					
	New F	older	Format	Export	Са	ncel