

Information Technique

2016-08-08

Comment afficher les vidéos sur le ou les moniteurs du décodeur avec le DS-1100KI ?

Ce document explique les différentes manipulations à effectuer pour l'affichage des vidéos sur les moniteurs provenant du décoder DS-64xxHDI-T pour les versions firmwares V3.0.0 et V3.5.0 avec le joystick DS-1100KI version 3.0.0

Contenu :

- Etape 1 : décodeur en version 3.0.0
- Etape 2 : décodeur en version 3.5.0

Etape 1 : V.3.0.0

 Appuyer sur Num (numéro du moniteur listé ci-dessous) + Mon pour sélectionner la sortie vidéo. Vous pouvez vérifier quel est le numéro de la sortie dans le menu Output Settings.

Wall/Scene		Output Settings Output List			Output Group	
IP/Domain					Search	
No.	Туре	Device	IP Address	Port	Edit	Playb ¹
1	VGA1	Embedded multi	172.6.22.190	8000	1	0
2	VGA2	Embedded multi	172.6.22.190	8000	2	0
3	VGA3	Embedded multi	172.6.22.190	8000	2	<u> </u>
4	VGA4	Embedded multi	172.6.22.190	8000	2	6
5	VGA5	Embedded multi	172.6.22.190	8000	2	0
6	VGA6	Embedded multi	172.6.22.190	8000	2	0
7	VGA7	Embedded multi	172.6.22.190	8000	2	0
R	VGAR	Embedded multi	172 6 22 100	8000		· 🔉 🔽
Total 20 items		Page 1/3	4 ●	ы То	1	▶ P ⇒
Fin Logout m					R	eturn

HIKVISION

 Appuyer sur Num + Mult pour sélectionner le mode multi-vue sur la sortie moniteur. Puis appuyer sur Num + Win ou sélectionner sur l'écran la division d'écran sur le moniteur d'affichage.



3. Appuyer sur **Num + CAM** pour sélectionner la caméra sur la fenêtre voulue.

	Shortcuts	
MON 1	🗵 🌾	
CAM		
x		
	САМ	
	2	
	h	
		CAM
Attention:		

Exemple :

Vous souhaitez afficher sur le moniteur 1, dans la vue 4, la caméra 3. Il vous faudra alors taper la commande suivante sur votre clavier « 1+MON, 2+WIN, 3+CAM »

Etape 2 : V.3.5.0

 Pour les décodeur avec le firmware version 3.5.0, les sorties moniteurs ne s'afficheront pas dans la liste des sorties.
Par exemple, le segment N°. du DS-64HD-T est 2000, ensuite, le *Num* que

nous faisions dans l'étape 1 de	evra être 2000 + N° WIN.
---------------------------------	---------------------------------

Device List								
Encoder Controller Coder								
Device Type	Device Name	IP Address	Port	Status	Configu			
DEC	2000_155	10.6.11.155	8000	Online	6			
	Segment No.							
Total 1 items	Page 1	l/1 ⊮	< > H	To ∢1	▶P ⇒			
Logout				I IIII B	Return			

 Le décodeur doit communiquer avec le logiciel iVMS4200 _Mur d'image lorsqu'il est en version firmware 3.5.0. Par exemple, vous pouvez ouvrir 2 fenêtres dans le mur d'image si vous voulez afficher la vidéo sur l'écran 2, alors vous devrez appuyer sur 2002 +MON pour sélectionner l'écran 2 sur le mur vidéo

File System View Tool Help IVMS-4200 Video Wall Client Software						
🖳 Video Wall	Screen Contr	ol 🔐 Devic	ce Management	Account Management	*	System Configuration
Signal Source	defaul	t video wall 💌			/ideo Wa	ill Client Software
+ 🗊						
Gecoder		decoder:Scree	in1 VGA	decoder:Screen2		
						Open window
					× L	. La la O

3. Appuyer sur **Num + MULT** pour sélection le mode d'affichage en multi-vue sur la sortie vidéo. Puis appuyer sur Num + Win ou sélectionner sur l'écran **HIKVISION**

du clavier le mode d'affichage sur le moniteur. Appuyer sur **Num + CAM** pour sélectionner la caméra à afficher.



Example :

Si vous effectuez la commande suivante "2002 + MON, 4+Win, 2+CAM" celà correspondra alors à afficher sur le moniteur 2, sur la vue 4, la caméra 2.

HIKVISION

First Choice for Security Professionals HIKVISION Technical Support