

Mise en service d'un NVR

Guy Fauquembergue Novembre 2015

Démarrage d'un NVR

- Assistant activation
- Configuration caméra
- Configuration général



Assistant activation

Activation						
Nom d'utilisateur	admin					
Créer un mot d	******* Fort					
Confirmer MDP	*****					
Plage de mots utiliser une con minuscules et o passe. Celui-ci énumérés.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L J Z X C V B N M ×					
0	₩, ⊕ ⊔ < > ← ,					



Mot de passe fort avec une majuscule et plus de 6 caractères et chiffres

Assistant paramètres de de base

	Language	
System Language	Français	-

Assistent	
El Lancer l'essistant au démarrage de l'appareil ?	

Assistant					
Fuseau horaire	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris	-			
Format de date	JJ-MM-AAAA	-			
Date système	22-10-2015				
Heure système	21:20:49	•			



Assistant réseau

Utilisez le DHCP si vous êtes derrière un routeur sinon saisir une adresse IP

Si votre enregistreur a dispose de ports PoE un sous réseau de caméra sera créé

	Disa substra	Assista	nt					
Type de carte réseau	Auto-ada	aptatif 10/	100/1000	Mbps	~			
Activer DHCP								
Adresse IPv4	192.168	.000.00	1					
Masque de sous-ré	255.255	.255.0						
Passerelle IPv4 par	192.168	192.168.0 .1						
Serveur DNS privilé	8.8.8.8							
Serveur DNS altern	8.8.4.4				and the second			
Adresse IPv4 de car	192.168	.254.1						
	1	2	3	L·L-				
	4	5	6	_ :				
	7	8	9	1 @				
		0	فسخترر	×				
	ಗಾದ	-		<				
		Précéde	nt s	Suivant	Sortir			



Assistant connexion distante



	Assistant		
Activer			
Type d'accès	P2P de cloud EZVIZ		~
Adresse du serveur	dev.ezviz7.com	Personnal	iser
Activer le chiffreme			
Code de vérification	JRFIOD		
État	Hors ligne		
	Précédent	Sulvant	Sortir



Assistant DDNS

	Assistant	
Port du serveur	8000	Résolution d'adresse
Port HTTP	80	
Port RTSP	554	Actualisation d'adresse
Activer UPnP		
Activer DDNS		all d'accès
Type DDNS	HIDDNS	ournissee
Région/Pays	Personnaliser	Serveur Hikvisio
Adresse du serveur	www.hik-online.com	http://www.hik-online.com/MonDomaine:8000
Nom de domaine du		
État	Le DDNS est désactivé.	90.3.258.210:8000 adresse publique
Nom d'utilisateur		avec port de redirection
Mot de passe		
The second	Précédent Sulvant Sortir	192.168.1.2:8000



Assistant Disque dur



		Assi	stant		
Et	Capacité	État	Propriété	Туре	Espace libre
2	298.10GB	Normal	Réinscript.	Local	285.00GB
					initialiser
		Préc	ident :	Sulvent	Sortir



Assistant Activation ajout caméras



		Assi	stent		
≥ N°	Adresse IP	Sécurité	Nombre d	Modèle d	Protocole
•	11				
		Activati	on pa A	jouter I	Rechercher
		Précé	ident S	ulvent	Sortir



Assistant début enregistrement



	Assistant	
Continu		
Détection de mouve	•	
	Attention mmencer l'enregistrement continu de	
tou Jou	us les canaux tout au long de la irnée ? Oui Non	
	Précédent OK	Sortir



Menus





ff	Menu commun	•	-	Caméra
•	Menu		٥	Normal
-	Ecran simple	▶	蓉	Généralités
5 2	Multi-écran	Þ	鋖	Programmation
÷	Ecran précédent		۲	Affichage en direc
>	Ecran suivant			
0	Démarrer commutation auto			
-	Commencer l'enregistrement	•		
•6	Ajouter une caméra IP			
3	Lecture			
Ŀ	Pilotage VPIZ			
÷	Mode de sortie			



Menu caméras





Menu caméras

1	-		13.55	Ge	stion de caméra	P			
Cam	Ajoute	or/ Ét	at	Sécurité	Adresse ca	Mo	Met	Nom de la c.	Protocole
D1	-			N/A	192.168.254.5	2	1	Camera 01	HIKVISION
D2	-	4	5	N/A	192.168.254.3		-	POS2	HIKVISION
D3	-	4	5	N/A	192.168.254.4		-	POS3	HIKVISION
D4	-	4	5	N/A	192.168.254.6		-	POS4	HIKVISION
D5	1	4	5	Risqué	192.168.1.2		-	IPCamera 05	HIKVISION
<			1						>
Actua	liser	Activa	ation p	oa Mettre	à niv Suppi	imer	Ajou	ıt sur ep Aj	out person
lande pa	ssante	si réc	eption	réseau inac	tive: 75Mbps				Sortir



Choisir la méthode Plug & play pour les caméras PoE, manuelle pour les autres caméras



Menu caméras mise à niveau



		Gestion de	caméra IP			
Cam,	Alouter/ État	Sécurité Adres	se ca Mo Met	Nom de la c F	rotocole	
⊡D1						
D2	Nom du p		*.dev;*.zip	- Actualiser	VISION	
D3	Nom	Taille Type	Modifier la date	Su Lire	VISION	
D4					VISION	
D5					VISION	
•					>	
Act					orson	
			Mettre à niv.	Retour		
Bande	passante si récepti	on réseau inactive: 75	iMbps		Sortir	



Menu caméras PoE





Menu caméras OSD





Menu caméras image





Menu caméras PTZ







Menu détection de mouvements





La détection de mouvement peût générer une action telle que la notification sur un smartphone avec la vidéo associée.







Menu caméra anti-sabotage









Menu configuration enregistrements





Optimisez l'espace de stockage en paramètrant le flux principal et le flux secondaire.

Programmation	Enregistrement Flux secondaire			
Paramètres >	Caméra	[D1] Camera 01		
	Paramètres d'encodage	Flux principel (continu)	Flux principal (évènement)	
Avancé	Type de flux	Vidéo	- Vidéo	
Congés	Résolution	1920*1080(1080P)	~ 1920*1080(1080P)	
	Type de débit binaire	Variable	~ Variable	
	Qualité vidéo	Moyen	~ Moyen	
	Cadence des Images	Plein cadre	- Piein cadre	
	Mode débit binaire maxi	Généralités	~ Généralltés	
	Débit binaire maxi (Kbps)	4096	~ 4096	
	Débit binaire maxi recommandé	3840~6400(Kbps)	3840~6400(Kbps)	
	Autres réglages			



Menu configuration généralités





Menu configuration affichage

Configuration							
+ Généralités	Généralités Afficher Encodage canal zéro						
& Réseau	Interface de sortie vidéo	VGAHDMI	~				
	Mode affichage en direct	2.5	~				
Alarme	Intervalle d'affichage	Interrupteur absent	~				
# RS-232	Activer la sortie audio						
	Volume	•					
Affichage en direct	Sortie évènement	VGAHDM	~				
▲ Exceptions	Intervalle d'affichage de la surveillance en plein éc	10 s	~				
بط Utilisateur							
10 PDV							





Menu configuration exceptions





